| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Left | Left |
| Mute | Mute / Dimmer | OK | OK |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | Back | Back / Return |
| 4 | 4 | Menu | Menu / Home |
| 5 | 5 | NETFLIX | Shift + Red / Netflix / |
| 6 | 6 | YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| 7 | 7 | prime video | Shift + Blue / Prime |
| 8 | 8 | Google Play | Shift + Green / APP / |
| 9 | 9 | Vol + | Vol + |
| Info | Info / Angle | Google Assistant | Smart / List |
| 0 | 0 | P+ | CH+ / Page+ |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Vol - | Vol - |
| Settings | Setup / OPT / | Home | D.Menu / Top |
| Input | AV / Input / RDS | Home | Display / Media |
| Up | Up | P- | CH- / Page- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| USB | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 | | |
| I/II | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| SUBT | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| Play / Text M | SLOW — Play / Slow | | |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| Stop / Text Hol | HOLD — Stop / Hold | | |
| Text Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| << / Text | TUNE- — << / Tune- | | |
| I<< / Text Index | PRESET- — I<< / Preset- | | |
| >>I / Text Revea | PRESET+ — >>I / Preset+ | | |
| >> / Text Cancel | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |