| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Source | AV / Input / RDS | World/Internet | Smart / List |
| 1 | 1 | PR- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Menu | Menu / Home |
| 3 | 3 | Q. Menu | D. Menu / Top |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Back | Back / Return |
| TV | TV/ Radio / | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | i | Info / Angle |
| Recall | Shift + Back / Return | Camera/ Music/ Ph | Picture / Format |
| Vol + | Vol + | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | */o | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PR+ | CH+ / Page+ | */o.. | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | Shift + Text / | | |
| [ - o- ] | Setup / OPT / | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |