Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
zzz	zzz	SHIFT +	Shift + Power
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
	Audio	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt

Original		Rechange	
	Picture	PICTURE FORMAT	Format
DVB MENU DVD SETUP	DVD Setup / DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH–	CH -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Eject / Auto	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	II >	SHIFT +	Shift + Pause
EXIT	Stop / Exit		Stop
EXIT	Stop / Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Rechange
<< / Text	<<
<< / Text	REPEAT TEXT — Text
>> / Hold / FA	>>
>> / Hold / FA	FAV PRE-CH — Pre Ch
I<< / [≡i]	I<<
>>I / Size	>>I
Title / Lang	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Go / Fav +	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Zoom / Fav -	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Zoom / Fav -	ECO 3D — 3D
Subtitle / [≡o]	AD SUBT — Subt
Menu / Guide	-/-- GUIDE — Guide
Angle / [≡?]	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Menu / Guide	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Info	DISPLAY INFO — Info
Red / Program	A — Red
Audio I-II	SOUND DUAL — Dual

Original	Rechange
INTRO Green / Intro	B — Green
Yellow / Recal	C — Yellow
A-B Blue / A-B	D — Blue