Original		Rechange	
POWER	Power		Power
PTY	PTY	APP MEDIA	Medi a
RDS DISP.	RDS/ Di sp.	HOME SMART	Smart
TA/NEWS	TA/ News	DISPLAY INFO	I nf o
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
DISC SKIP	Di sc Ski p	FAV PRE-CH	Pr e Ch
SOUND CONTROL	Sound Cont r ol	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
EX.BASS	EX. Bass	AD SUBT	Subt
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/ R
TIME	Ti me	PROG SLEEP	Sl eep
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Opt i ons
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
TEXT DISP.	Text Di sp.	REPEAT TEXT	Text
TAPE	< Tape	C	Yel l ow
TAPE	> Tape	D	Bl ue
TUNING	<< Tuni ng	<<	<<
TUNING	>> Tuni ng	>>	>>
CD	Pl ay CD	PLAY MODE	Pl ay
CD	Pause CD	II	Pause
	St op CD		St op
TAPE A/B	Tape A/ B	PICTURE FORMAT	For mat
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
VOLUME	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I <<	I <<
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Rechange