Mandis shop

RC-420

Original		Rechange	
	Phone	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
DNPP/SBF	DNPP/SBF	HOLD	Stop / Hold
	I<< Tune Track	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I Tune Track	PRESET+	>>I / Preset+
ATT	ATT	SURROUND	Eject / Surround
SRC	SRC	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FM	FM/Disc+/#		Up
ANG	ANG	ANGLE INFO	Info / Angle
DIRECT/OK	Direct/OK	OK	OK
AM	AM/Disc-/*		Down
VOL.	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol-	VOL –	Vol-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD · STB 3	3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX · HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI · SAT 0	0

https://tout-telecommandes.fr/fr/Kenwood/1067613-537-telecommande-de-remplacement-pour-Kenwood-RC-420-A70205505.html