Original		Rechange	
	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/close	ZOOM	Eject
TIME SHIFT	Time Shift	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
PR	Pr+	+ CH	Ch +
PR	Pr-	CH –	Ch -
REC.	Rec	REC MODE	Rec
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
PR LIST	Pr List	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER REC.	Timer Rec	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
INFO/ DISPLAY	Info/Display	DISC NAV LIST	List
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE/ POPUP	Title/Popup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
DISC MENU REC. LIST	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
FAV. A	Red/A/FAV	A	Red
– P B	Green/B/Page-	B	Green
GE + C	Yellow/C/Page+	C	Yellow
EDIT D	Blue/D/Edit	D	Blue
I<<	I<<	K<	I<<
>>I	>>I	>>	>>I
MARKER	Marker	TOP MENU MENU	Menu
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
⏻	PowerTv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOL –	Vol- Tv	VOL –	Vol -
PR ^	Pr+ Tv	SHIFT + ▲	Shift + Up
PR v	Pr- Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +