| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| Q.MENU SETTINGS | Settings/Q.Men | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| [?] | [?] | SOUND DUAL | Dual |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| LIVE MENU | Live Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MY APPS | My APPS | APP MEDIA | Media |
| SMART | Smart | HOME SMART | Smart |
| | Red | A | Red |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| Text | Text | | |
| T. Opt | Options | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Tv/Rad | TV/R | | |
| AD | Shift + Subt | | |
| APP/* | Shift + Media | | |
| Rec/* | Rec | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| >> | >> | | |
| << | << | | |
| Q.View | List | | |
| Recent | Sleep | | |