Original		Rechange	
	Power		Power
	Subtitle	AD SUBT	Subt
RATIO	[ ]/Ratio	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.OPT	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AD/*	AD/*	SOUND DUAL	Dual
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Rechange