Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Energy Saving	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
	Vol +	VOL	Vol +
MARK FAV	FAV / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
RETURN EXIT	Exit / Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AV MODE	AV Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size		