Original		Rechange	
Power		Power	
Tv/Rad		TV/Radio /	
Source		AV / Input / RDS	
☼		D.Menu / Top	
Live Zoom		Zoom / Size	
Subtitle		Subtitle / EQ	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	

Original		Rechange	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Vol +		Vol +	
Info/Quick Acces		Info / Angle	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Search		Picture / Format	
P-		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
Netflix		SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
Home		Menu / Home	
Amazon		SHIFT +	Shift + Blue / Prime
Back		Back / Return	
Up		Up	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	

Original		Rechange		Original		Rechange	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
▼	Down	▼	Down				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
REC/*	Rec/*	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				