Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
AD	AD	AD SUBT	Subt
	☼	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0 / Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
···	···	ECO 3D	3D
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
NETFLIX	Netflix	SHIFT + A	Shift + Red
prime video	Prime Video	SHIFT + B	Shift + Green
Disney+	Disney+	SHIFT + D	Shift + Blue
Rakuten TV	Rakuten TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	PICTURE FORMAT	Format
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange