Mandis shop

LG VS068

Original	Rechange
Power	Power
Power 2	Shift + Power
Mute	Mute
PP	Back
[ ]	Format
Input	AV
[*]	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
-/--	Guide
↔ +	Ch +
↔ -	Ch -
Contrast +	Up
Contrast -	Down
Brightness +	Right
Brightness -	Left
Color +	>>
Color -	<<
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -