Mandis shop

LG AKB36638203

Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
F FUNCTION	F/Function	TOP MENU MENU	Menu
I INPUT	I/Input	TIMER AV	AV
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
ENTER	Enter/stop	OK	Ok
CH + TUN	>>I/CH/Tun+	>>I	>>I
CH − TUN	I<</CH/Tun-	I<<	I<<
FOLDER PRESET ▲	Folder/Preset Up	+ CH	Ch +
FOLDER PRESET ▼	Folder/Preset	CH −	Ch -
PROGRAM/ MEMO.	Program/Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
RDS DAB MODE	RDS/Dab Mode	REPEAT TEXT	Text
PTY SCAN/SORT	PTY/Scan Sort	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec

https://tout-telecommandes.fr/fr/LG/1064756-24723-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB36638203.html