Mandis shop

LG AKB74815341

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
F	F	LIST SMART	Smart / List		
ASC	ASC	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
STANDARD	Standard	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
CINEMA	Cinema	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
DRC ON	DRC On	TV 1	1		
WOOFER LEVEL +	Woofer Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
AUTO POWER ON	Auto Power On	CD-STB 3	3		
DRC OFF	DRC Off	VIDEO 4	4		
WOOFER LEVEL –	Woofer Level -	CH PAGE –	CH- / Page-		
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	TUNER 6	6		

https://tout-telecommande.fr/fr/LG/10670-782-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB74815341.html