Mandis shop

LG AKB73616006

Original	Rechange	Original	Rechange
Start	Power		
Home	Menu / Home		
Mode	Setup / OPT /		
Turbo	Smart / List		
Up	Up		
Left	Left		
Stop/OK	OK		
Stop/OK	Stop / Hold		
Right	Right		
Down	Down		
Repeat	Green / APP / Repeat		
My Space	Display / Media		
Nothing 1	1		
Mute	Mute / Dimmer		
Nothing 2	2		
Diagnosis	D.Menu / Top		

https://tout-telecommandes.fr/fr/LG/1068089-77844-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73616006.html