Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Power	Power	9	9
Timer / I □□	Sleep / Timer	*/ EPG	Guide / EPG / -/--
[ ] / T-C	Picture / Format	0 / AV	AV / Input / RDS
Audio / Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	0 / AV	0
Audio / Repeat	Audio / Lang I / II	# / PIP	Smart / List
[+] / Eye / SV	Display / Media	Menu	Menu / Home
→[ ]← / Disc Menu / SP / LP	D. Menu / Top	End	Exit / Cancel / Clear
Radio / Search / 000	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	Text	Text / Goto
Radio / Search / 000	PROGRAM TV/RADIO TV / Radio /	Info	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2 abc	2	Vol -	Vol -
3 def	3	Up	Up
4 ghi	4	Left	Left
5 jkl	5	OK	OK
6 mno	6	Right	Right
7 pqrs	7	Vol +	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	0/AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0/AV	0
Timer/I□□	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
[ ]/T-C	Picture / Format	End	Exit / Cancel / Clear
[+]/Eye/SV	Display / Media	Text	Text / Goto
⊣[ ]⊢/Disc Menu/SP/LP	D.Menu / Top	Info	Info / Angle
Radio/Search/000	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Radio/Search/000	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	Right	Right
4 ghi	4	Down	Down
5 jkl	5	P-	CH- / Page-
6 mno	6	Red	Red / Netflix / Search
7 pqrs	7	Green	Green / APP / Repeat
8 tuv	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9 wxyz	9	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Power	Power	9	9
Timer / I □□	Sleep / Timer	0 / AV	0
[ ] / T-C	Picture / Format	0 / AV	AV / Input / RDS
Audio / Repeat	Green / APP / Repeat	Menu	Menu / Home
Audio / Repeat	Audio / Lang I / II	End	Exit / Cancel / Clear
[+] / Eye / SV	Display / Media	Info	Info / Angle
→[ ]← / Disc Menu / SP / LP	D. Menu / Top	P+	CH+ / Page+
Radio / Search / 000	Red / Netflix / Search	Up	Up
Radio / Search / 000	TV / Radio /	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	P-	CH- / Page-
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	Play	Play / Slow
7	7	>>	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		