Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	0/ AV	0
Power	Power	EPG/ DVD- AV	Guide / EPG / -/--
TV	TV/ Radio /	Assist/ Card	Smart / List
DVD	Shift + 2	PIP	Picture / Format
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	Text/ Disc- M	Text / Goto
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
-[ ]-/ ←AB	Shift + Yellow / YouTube /	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Red/ C- Set	Red / Netflix / Search		
Green/ SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Zoom	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec	Shift + Stop /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	0/ AV	0
Power	Power	EPG/ DVD- AV	Guide / EPG / -/--
TV	TV/ Radio /	Assist/ Card	Smart / List
DVD	Shift + 2	PIP	Picture / Format
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	Text/ Disc- M	Text / Goto
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
-[ ]-/ ←AB	Shift + Yellow / YouTube /	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Red/ C- Set	Red / Netflix / Search		
Green/ SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Zoom	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Shift + Stop /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	End	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Assist / Card	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	P+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	P-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	1	1
PIP	Picture / Format	2	2
Tv	TV/Radio /	3	3
Text / Disc-M	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
EPG/ DVD- AV	Guide / EPG / -/--		
0/ AV	0		
Red/ C- Set	Red / Netflix / Search		
Green/ SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Zoom	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Shift + Stop /		
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode		
Radio	Shift + TV/ Radio / Program		
DVD	Shift + 2		
-[ ]-/ ←AB	Shift + Yellow / YouTube /		

Original	Rechange		Original	Rechange	
Power		Power	Right		Right
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Play	SLOW	Play / Slow	Down		Down
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	Vol +	VOL	Vol +
Stop	HOLD	Stop / Hold	Assist/Card	LIST SMART	Smart / List
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
<<	TUNE-	<< / Tune-	Vol -	VOL	Vol -
>>	TUNE+	>> / Tune+	P-	CH PAGE	CH- / Page-
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	1	TV 1	1
PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format	2	DVD 2	2
TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	3	CD-STB 3	3
Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto	4	VIDEO 4	4
Menu	HOME MENU	Menu / Home	5	TAPE 5	5
Up		Up	6	TUNER 6	6
Info	ANGLE INFO	Info / Angle	7	AUX-HDD 7	7
Left		Left	8	USB 8	8
OK	OK	OK	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
EPG/ DVD- AV	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/ AV	HDMI - SAT 0 0		
Red/ C- Set	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green/ SV	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/ Zoom	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Marker	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Rec	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Rec Menu	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
-[ ]- / ↔AB	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		