Original		Rechange	
	Power		Power
LIB.	LI B	DISC NAV LIST	Li st
	Mut e	MUTE	Mut e
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	St op		St op
TIMERS	Ti mer s	PROG SLEEP	Sl eep
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
PR +	PR+	+ CH	Ch +
– PR	PR-	CH –	Ch -
VOL +	VOL+	+ VOL	Vol +
– VOL	VOL-	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUX	AUX	TIMER AV	AV
P◂P	P◂P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBT.	SUBT.	AD SUBT	Subt
FAV.	FAV.	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PIP-	PIP-	APP MEDIA	Media
PIP	PIP	ECO 3D	3D
WIDE	WIDE	PICTURE FORMAT	Format
PIP+	PIP+	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	SETTINGS OPT	Options

Original	Rechange