| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REV | << Rev | << | << |
| FWD | >> Fwd | >> | >> |
| PREV | I << Prev | I << | I << |
| NEXT | >>I Next | >>I | >>I |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TITLE | Title | DISC NAV LIST | List |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TIME | Time | TIMER AV | AV |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| PBC | PBC | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| A-B | A-B | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| P-SCAN | P-Scan | APP MEDIA | Media |
| STEP | Step | SHIFT + ⏸ | Shift + Pause |
| SLOW | Slow | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| N/P | N/P | A | Red |
| L/R | L/R | B | Green |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | ⏸ | Pause |
| DEFAULT | Default | HOME SMART | Smart |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |