Original	Rechange
Standby	Power
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / Vol-	Left
Left / Vol-	Vol-

Original	Rechange
OK	OK
Right / Vol+	Vol+
Right / Vol+	Right
Record	Rec / Rec Mode
Down / CH-	CH- / Page-
Down / CH-	Down
Timeshift	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
--	Guide / EPG / -/--
4	4
5	5
6	6
Recall	Back / Return
7	7
8	8

Original	Rechange	Original	Rechange
9	9		
0	0		
--	Fav / Marker / PC		
Device	Smart / List		
File	Display / Media		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Teletext	Text / Goto		
Mosaic	Picture / Format		
TV/Radio	TV/Radio /		
Info	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		