Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Input Up	CH+ / Page+
Power/On/Standb	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Input Down	CH- / Page-
3	3	Tone	Sound / Title
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Time/Display	Display / Media
6	6	Folder Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter/Memo	OK
+10	Guide / EPG / -/--	Right	Right
0	0	Folder Mode	Picture / Format
Clear/Del	Exit / Cancel / Clear	Folder Down	Down
Prog/Direct	TV/Radio /	Direct/Remote	D.Menu / Top
Random	Blue / Prime Video / Random	I<<CH-	I<< / Preset-
Repeat	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶I	CH+/ >>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset +		
◀◀	<<I/ Tuning-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶	Tuning+/ >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6	Shift + 6	
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT +	USB 8	Shift + 8	
DISC	Disc	SHIFT +	CD-STB 3	Shift + 3	
AUX1	AUX1	SHIFT +	TV 1	Shift + 1	
AUX2	AUX2	SHIFT +	DVD 2	Shift + 2	
M-XPort	M-XPort	SHIFT +	VIDEO 4	Shift + 4	
CLOCK	Clock	SHIFT +	TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP		Sleep / Timer	
RDS	RDS	RDS AV INPUT		AV / Input / RDS	
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	