Mandis shop

Marantz RC-63CD

Original	Rechange
DIMMER	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
OPEN/ CLOSE	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
EDIT	MEDIA DISPLAY — Display / Media
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
TIME	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
REPEAT	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
0	HDMI - SAT 0 — 0
CANCEL	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
PROG	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio / Program

Original	Rechange
RECALL	RETURN BACK — Back / Return
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Play	SLOW — Play / Slow
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
<<	TUNE- — << / Tune-
Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ — >> / Tune+
AMS	LIST SMART — Smart / List
Stop	HOLD — Stop / Hold
A-B	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Vol-	VOL — Vol-
Vol+	VOL — Vol+

https://tout-telecommandes.fr/fr/Marantz/1055426-28182-telecommande-de-remplacement-pour-Marantz-RC-63CD.html