Original		Rechange	
On/Standby	On/Standby	Power	Power
AMP	AMP	SHIFT + Power	Shift + Power
Dimmer	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
Internet Radio	Internet Radio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Music Server	Music Server	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Online Music	Online Music	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
M-XPort	M-XPort	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB Digital In	SHIFT + USB 8	Shift + 8
OPT/COAX	OPT/Coax Digital	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
I<<CH-	I<<CH-	PRESET-	I<< / Preset-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I/CH+	>>I/CH+	PRESET+	>>I / Preset+
<<Tuning-	<<Tuning-	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
>>/Tuning+	>>/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
Input Up	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+	VOL +	Vol+
Input Down	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
M-DAX	M-Dax	LIST SMART	Smart / List
Vol-	Vol-	VOL −	Vol-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER/ MEMO	Enter/Memo	OK	OK
Right	Right	Right	Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Down	Down	Down	Down
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
DIG.OUT	Dig.Out	SETUP	Setup / OPT /		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	DISPLAY	Display / Media		