Mandis shop

RC-82PM

Original		Rechange	
PHONO	Phono	8	8
CD	CD	3	3
TUNER	Tuner	6	6
1—A	AUX 1	4	4
UX—2	AUX 2	7	7
TAPE 1	Tape 1	1	1
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	2	2
TAPE 3	Tape 3	5	5
PROCESSOR	Processor	SMART	Smart / List
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Marantz/1058506-19604-telecommande-de-remplacement-pour-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html