Mandis shop

RC-82PM

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PHONO | Phono | USB 8 | 8 |
| CD | CD | CD - STB 3 | 3 |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 1—AUX—2 | AUX 1 | VIDEO 4 | 4 |
| UX—2 | AUX 2 | AUX - HDD 7 | 7 |
| TAPE 1 | Tape 1 | TV 1 | 1 |
| DCC/ TAPE 2 | DCC/Tape 2 | DVD 2 | 2 |
| TAPE 3 | Tape 3 | TAPE 5 | 5 |
| PROCESSOR | Processor | LIST SMART | Smart / List |
| VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol+ |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME | Volume- | VOL – | Vol- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Marantz/1058506-19604-telecommande-de-remplacement-pour-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html