Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original		Rechange
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+			
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-			
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	Text / Play/Paus	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Text / Play/Paus	SLOW	Play / Slow			
	Text / Play/Paus	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
STILL	Stop / Still	HOLD	Stop / Hold			
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /			
	Size / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
	Size / Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
	[=x]	SURROUND	Eject / Surround			
SUBTITLE	Subtitle / [=o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O) / I - II / Audi	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange		Original		Rechange
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	I <<	PRESET-	I << / Preset-			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
STILL	[≡+]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /			
STILL	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold			
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /			
	[≡♦] / [++]	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
	[≡x]	SURROUND	Eject / Surround			
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			