Original		Rechange	
	Power		Power
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Keyboard		Text / Goto
	Perfil		Smart / List
	Ayuda		D. Menu / Top
	V +		Vol +
	Guia TV		Guide / EPG / -/--
	P +		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	V -		Vol -
	Down		Down

Original		Rechange	
	P -		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Atras		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	FAV		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Message	ANGLE INFO	Info / Angle		