Mandis shop

# MxOnda MXHT510

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Front + | Up | | |
| Front - | Down | | |
| CEN - | Left | | |
| CEN + | Right | | |
| SURR + | CH+ / Page+ | | |
| SURR - | CH- / Page- | | |
| TRE - | << / Tune- | | |
| TRE + | >> / Tune+ | | |
| BASS - | I<< / Preset- | | |
| BASS + | >>I / Preset+ | | |
| SUB - | Display / Media | | |
| SUB + | Smart / List | | |
| Master + | Vol+ | | |
| Master - | Vol- | | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/MxOnda/1059226-20821-telecommande-de-remplacement-pour-MxOnda-MXHT510-ver.-1.html