Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+/▲	Up / CH+	▲	Up
CH+/▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-/▼	Down / CH-	▼	Down
CH-/▼	Down / CH-	CH −	Ch -
V+	Right / V+	▶	Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V-	Left / V-	◀	Left
V-	Left / V-	VOL −	Vol -
Group OK	OK / Group	OK	Ok
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
FILELIST	Filelist	HOME SMART	Smart
FILELIST	Filelist	DISC NAV LIST	List
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Rechange	
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
TIME SHIFT	Time Shift	ECO 3D	3D
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DEV.LIST	Dev List	APP MEDIA	Media
■	Stop	■	Stop
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FAV. DAILY	Red / Fav. / Daily	A	Red
DEL. WEEKLY	Green / Del. / Weekly	B	Green
MOVE P.INFO	Yellow / Move / P.Info	C	Yellow
LOCK TIMER	Blue / Lock /	D	Blue
LOCK TIMER	Blue / Lock /	TIMER AV	AV

Original	Rechange