Original		Rechange	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Recall	BACK	BACK
DTV/VCR	DTV/VCR	VOD	VOD
TVFORMAT	TV/Format	V-FOR	V-FOR
INFO	Info	INFO	INFO

Original		Rechange	
MENU	Menu	MENU	MENU
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
CH+	Up		UP
CH+	CH+	CH +	CH +
CH-	CH-	CH -	CH -
CH-	Down		DOWN
V+	Right		RIGHT
V+	Vol +	VOL +	VOL +
V-	Left		LEFT
V-	Vol -	VOL -	VOL -
OK	OK	OK	OK
LANGUAGE	Red	A	Red (A)
LANGUAGE	Language		Audio
AUDIO	Green	B	Green (B)
AUDIO	Audio	OPT+	OPT+
PAUSE	Yellow	C	Yellow (C)

Original		Rechange	
PAUSE	Pause	⏸	Pause
TELETEXT	Bl ue	D	Bl ue (D)
TELETEXT	Tel et ext	TEXT	TEXT
TV/RADIO	Tv/ Radi o	TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subt i t l e	▭	Subt .

Original	Rechange