Mandis shop

VIA DIGITAL001

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
INIC	Inic	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ZAP +	ZAP+	CH + PAGE	CH+ / Page+
ZAP -	ZAP-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PORTAL	Portal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
SELEC	Selec	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SERV	Serv	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://tout-telecommande.fr/fr/1639-966-telecommande-remplacement-pour-VADGTA001.html