Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?]/Source	TIMER AV	AV
AUDIO	(OI/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
LIST	List	DISC NAV LIST	List
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	<<	<<	<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	>>		>>		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	Blue	D	Blue		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
STILL	Stop/Still		Stop		
STILL	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format		
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
	[≡♦]/[+]	ECO 3D	3D		
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options		
SUBTITLE	[≡O]/Subtitle	AD SUBT	Subt		
DMP	DMP	HOME SMART	Smart		
	Rec	REC MODE	Rec		