Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	[+]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	TIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Sub.P	SURROUND	Eject / Surround
	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■/●	Stop/Rec	HOLD ■	Stop / Hold
HDMI	HDMI Source	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DTV	DTV Source	SHIFT + TV 1	Shift + 1
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Rechange	
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random