Original		Rechange	
	Power		Power
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
ANALOG MENU	Analog Menu	HOME MENU	Menu / Home
DIGITAL MENU	Digital Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/DVB-T	TV/DVB-T	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide (EPG)	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	OK	OK
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	LIST SMART	Smart / List
	Right		Right
	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
P↔P	[≡o] [≡o]/P↔P	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE SIZE	Picture Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
FREEZE	Freeze / [≡+]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡?]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
AUDIO 1/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		