Mandis shop

076R0MB010

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu
Sleep / Timer	Sleep	Up / P+	Up
Sleep / Timer	Shift + AV	Up / P+	Ch +
Display	Info	Down / P-	Down
Mute	Mute	Down / P-	Ch -
1	1	Right / Vol +	Right
2	2	Right / Vol +	Vol +
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	Enter	Ok
6	6	Input Select	AV
7	7	Text / Mix	Text
8	8	Normal	Smart
9	9	Skip	Media
0	0	Audio 1/2	Dual
P↔P	Back	Status	D. Menu
P↔P	Pre Ch	Red	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PICTURE SIZE	Picture Size	ZOOM	Eject

Original	Rechange