Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Chan. Down	Ch -
Menu video	D. Menu	Menu audio	Dual
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
On Pip	SHIFT + 1		
Swap	SHIFT + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3		
Still	SHIFT + 4		
Dim Pip	SHIFT + 5		