Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Mute	Mute	MUTE	Mute
Internet	Internet	HOME SMART	Smart
+V	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
-V	Vol-	VOL –	Vol -
+P	P+	+ CH	Ch +
-P	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
i	i/Info	DISPLAY INFO	Info
Music/Photo/Phot	Music/Photo/Phot	SETTINGS OPT	Options
Guide	Guide	GUIDE	Guide
[≡]/Text	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
*/O	*/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
	*/Q	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡]..	AD SUBT	Subt
	Rec	REC MODE	Rec
	[-o-]	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Rechange