| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SLEEP | Red / Sleep | A | Red |
| SLEEP | Red / Sleep | SHIFT + | Shift + Power |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| LIST | Green / List | B | Green |
| LIST | Green / List | DISC NAV LIST | List |
| | Yellow / << | C | Yellow |
| | Yellow / << | << | << |
| | Blue / >> | D | Blue |
| | Blue / >> | >> | >> |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| 9PIC | 9PIC | APP MEDIA | Media |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| TV/VCR | TV / VCR | TIMER AV | AV |
| N/P | N / P | ECO 3D | 3D |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |