Mandis shop

CRP60601

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Home	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
UP	Up	1	1
I<	I<< / Preset-	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
>I	>>I / Preset+	6	6
Down	Down	7	7
Back	Back / Return	8	8
Option	Setup / OPT /	9	9
III	Smart / List	[...]	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +	0	0
Mute	Mute / Dimmer	[I<>I]	Picture / Format
Vol -	Vol -		
Red	Red / Netflix / Search		

https://tout-telecommandes.fr/fr/105117-2313-telecommande-de-replacement-pour-CRP60601-2425-9025-3.html