| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| TV ➡ HDD | TV/Radio / |
| Doc | Picture / Format |
| Disc | D.Menu / Top |
| Input | AV / Input / RDS |
| Input | Smart / List |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Up / CH+ | CH+ / Page+ |
| Up / CH+ | Up |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Left / V- | Left |
| Left / V- | Vol- |
| OK / Play | Play / Slow |
| OK / Play | OK |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Right / V+ | Vol+ |
| Right / V+ | Right |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| Down / CH- | Down |
| Down / CH- | CH- / Page- |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| [ i ] | Info / Angle |
| P / 1 | Display / Media |
| Menu | Menu / Home |
| ◴ | Sleep / Timer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Angle | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |