| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | AV/Input Selec | AV / Input / RDS |
| ShowView | Smart / List | 0 | 0 |
| Rec Check | Shift + Rec / Rec Mode | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Ext Link | Text / Goto | Vol - | Vol - |
| Rec | Rec / Rec Mode | I<< Index | I<< / Preset- |
| 1 | 1 | Index >>I | >>I / Preset+ |
| 2 | 2 | << | << / Tune- |
| 3 | 3 | >> | >> / Tune+ |
| Tracking/V-Lock+ | CH+ / Page+ | Stop | Stop / Hold |
| 4 | 4 | Pause/Step | Pause / Step / Freeze |
| 5 | 5 | Play | Play / Slow |
| 6 | 6 | Prog Play | D.Menu / Top |
| Tracking/V-Lock- | CH- / Page- | Up | Up |
| 7 | 7 | Menu | Menu / Home |
| 8 | 8 | Left | Left |
| 9 | 9 | Enter | OK |
| Vol + | Vol + | Right | Right |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Display | Display / Media | | |
| Down | Down | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Prog/Check | TV/Radio / | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| Output | Subtitle / EQ | | |
| AV Link | Eject / Surround | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Music w/Pictur | Setup / OPT / | | |
| Tv Aspect/Off | Picture / Format | | |
| A/Cancel Reset | Red / Netflix / Search | | |
| B/I-Timer | Green / APP / Repeat | | |
| C/SP/LP/EP | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D/VPS/PDC | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VCR/DVD | Power | | Power |
| REC CHECK | Rec Check | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| EXT LINK | Ext Link | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TRACKING/V-LOCK CH | Tracking/V-Lock/ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH | Tracking/V-Lock/ | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| INPUT SELECT AV | AV/Input Selec | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| -/-- | >10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| INDEX/ | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| SKIP | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW/SEARCH | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| SEARCH | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| II/I▸ | Pause/Step | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ▸ | Play | SLOW ▸ | Play / Slow |
| PROG PLAY / DIRECT NAVIGATOR | Top Menu/Direct Navigator | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| MENU / PLAY LIST | Play List | LIST SMART | Smart / List |
| ◂ | Left | ◂ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▸ | Right | ▸ | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ▾ | Down | ▾ | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| EXIT / RETURN — Return | RETURN / BACK — Back / Return | | |
| TIMER — Timer | TIMER / SLEEP — Sleep / Timer | | |
| QUICK REPLAY — Quick Replay | HOME / MENU — Menu / Home | | |
| VCR/DVD / OUTP — Output | SURROUND — Eject / Surround | | |
| AV LINK/SUBTITLE — Subtitle | EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| AUDIO — Audio | LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| ANGLE/PAGE — Angle/Page | ANGLE / INFO — Info / Angle | | |
| MUSIC w/PICTURE — Music w/Pictur | FORMAT / PICTURE — Picture / Format | | |
| OFF TIMER / TV ASPECT — Play Mode | TITLE / SOUND — Sound / Title | | |
| ZOOM — Zoom | SIZE / ZOOM — Zoom / Size | | |
| REPEAT — Repeat | SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP / | | |
| POSITION MEMORY — Position | PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| CANCEL/RESET / A — A/Cancel Reset | NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| I-TIMER / B / CINEMA — B/Cinema | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| SP/LP/EP / C / GROUP — C/Group | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| VPS/PDC / D / SETUP — D/Setup | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| TRACKING/V-LOCK CH | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| INPUT SELECT AV | AV/ Input Selec | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OFF TIMER TV ASPECT | Tv Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CANCEL/RESET A | A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| I-TIMER B CINEMA | B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SP/LP/EP C GROUP | C | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| VPS/PDC D SETUP | D | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |