Mandis shop

Panasonic N2QADC000011

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT · TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SHUTTER	Shutter	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
INDEX WINDOW	Index Window	LIST SMART	Smart / List
+ D.ZOOM	D.Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
STD	STD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.ZOOM −	D.Zoom-	CH PAGE −	CH- / Page-
INPUT VIDEO	Input Video	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
INPUT RGB	Input RGB	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1067665-19194-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QADC000011.html