Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		◄◄ CD	PRESET-	◄◄ / Preset-
TIMER FADER	Timer/Fader	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	►►| CD	PRESET+ ►►|	>>| / Preset+
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualize	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	PGM/MEMORY CD/ TUNER	PGM/Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1	■/CLEAR	Stop/Clear CD	HOLD ■	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	►/II	Play/Pause CD	SLOW ►	Play / Slow
3	3	CD-STB 3	3	– TUN	Tune-	CH PAGE –	CH- / Page-
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	UNE +	Tune+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4	FM MODE/BP	FM Mode/BP	▲	Up
5	5	TAPE 5	5	TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6	TUNER 6	6	C-RESET	C-Reset Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	REW TPS	REW Tape	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
7	7	AUX-HDD 7	7	TPS FF	FF Tape	TUNE+ ►►	>> / Tune+
8	8	USB 8	8	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
9	9	BLUETOOTH 9	9	REV MODE	Rev Mode Tape	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0	■ II	Stop Tape	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	TAPE ◄►	<> Tape	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Vol -		Vol -				
	Vol +		Vol +				