Original	Rechange
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Picture	Picture / Format
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime
Up	Up
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Left	Left

Original	Rechange
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu /
Mute	Mute / Dimmer
Sound	Sound / Title
Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Smart	Smart / List
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
? / eHELP	?/ eHel p	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
0	0	0	0
LAST VIEW	Last Vi ew	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audi o	LANG I/II / AUDIO	Audi o / Lang I/II
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d

Original		Rechange	
APPS	APPS	SHIFT + APP / REPEAT	Shi f t + Green / APP /