Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	)(	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH +	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol +	VOL +	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	TIMER AV	AV
CLOCK SCAN	Clock/Scan	-/-- GUIDE	Guide
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
	Power		Power
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	St op		St op
	) (	CLEAR EXIT	Exi t
	Back	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	CH –	Ch -
	Mut e	MUTE	Mut e
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
SLEEP TIMER	Sl eep/ Ti mer	TIMER AV	AV
CLOCK SCAN	Cl ock/ Scan	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Rechange	
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Rechange	
	Power		Power
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	St op		St op
	) (	CLEAR EXIT	Exi t
	Back	RETURN BACK	Back
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	CH –	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Mut e	MUTE	Mut e
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep
SLEEP TIMER	Sl eep/ Ti mer	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
CLOCK SCAN	Cl ock/ Scan	- / -- GUIDE	Gui de

Original		Rechange	
	Power		Power
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	St op		St op
	) (	CLEAR EXIT	Exi t
	Back	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Mut e	MUTE	Mut e
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	CH –	Ch -
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep
SLEEP TIMER	Sl eep/ Ti mer	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
CLOCK SCAN	Cl ock/ Scan	- / -- GUIDE	Gui de