Original		Rechange	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOURCES	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTIONS	Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
1 . @	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		