Mandis shop

Philips 996590020357

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[i+]/Info	Info
Stop	Stop	Options	Options
Pause	Pause	List	List
Rec	Rec	Back	Back
Play	Play	Vol +	Vol +
<<	<<	Vol -	Vol -
>>	>>	Mute	Mute
Tv Guide	Guide	CH+	Ch +
[<>]/Format	Format	CH-	Ch -
☼/Setup	Menu	1	1
Home	Smart	2	2
TV/Exit	Exit	3	3
Sources	AV	4	4
Red	Red	5	5
Green	Green	6	6
Yellow	Yellow	7	7
Blue	Blue	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
OK	OK	OK	Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		