Mandis shop

Philips 996580009757

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
HDMI 1	1	Mute	Mute
HDMI 2	2	Treble +	Right
HDMI ARC	3	Treble -	Left
COAX	4	Smart	Smart
Audio In	5	Music	7
Optical	6	Voice	8
USB	Media	Movie	9
Bluetooth	Ok	Height -	Ch -
Input	AV	Height +	Ch +
I <	I <<	Audio Sync -	Shift + Left
Play / Pause	Play	Audio Sync +	Shift + Right
Play / Pause	Pause	Night	Options
>I	>>I	Auto Vol.	Menu
Bass +	Up	Dim	Blue
Bass -	Down	Clock	Shift + AV
Vol +	Vol +		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Philips/10540-9178-telecommande-remplacement-pour-Philips-996580009757.html