Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	[. . .]	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
STREAM	Stream	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
	Red/ [ ]	A	Red
	Green/ [/ ≡]	B	Green
	Yellow/ [≡]	C	Yellow
	Blue/ [+]	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[. . .]	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
STREAM	Stream	APP MEDIA	Media
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red/ [ ]	A	Red
	Green/ [/ ≡]	B	Green
	Yellow/ [≡]	C	Yellow
	Blue/ [+]	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
I/II I / I I	SOUND DUAL Dual		

Original		Rechange	
	Power		Power
	I nput	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	GUIDE	Gui de

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Stream		Media		
	Play		Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		
	Stop		Stop		
	Menu		Menu		
	Back		Back		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	OK		Ok		
	Vol +		Vol +		
	Vol -		Vol -		
	Mute		Mute		