| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | ambilight | | Display / Media |
| | [ =☼] | | Menu / Home |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Smart Colors | | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | ← | | Back / Return |
| | Home | | Shift + Menu / |
| | : = | | Guide / EPG / -/-- |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | TV | | TV/Radio / |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Text | | Text / Goto |
| | Options | | Setup / OPT / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| Windows | Windows | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |